


Fornellino ad alcool 18/10 acciaio inox




1. Questo bruciatore è realizzato in acciaio inossidabile ed ha un volume di spirito di 150ml. Per riempire il bruciatore, è necessario aprire la vite superiore (2) (Girare a sinistra per aprire, girare a destra per chiudere);
2. Dopo il riempimento e la chiusura del bruciatore è necessario ruotare lo stoppino (1) dal bruciatore circa 5mm (3). (Girare a destra per stoppino, girare a sinistra per stoppino verso il basso);
3. Lo stoppino assorbirà lo spirito (1), e, quando impregnato si può accendere lo stoppino. Dopo che lo stoppino è acceso, è possibile regolare l'altezza della fiamma alla giusta posizione (3);
4. Per spegnere la fiamma dopo l'uso, si prega di utilizzare il coperchio (4) per coprire e far spegnere la fiamma;
5. Si prega di vedere tutti i dettagli nel disegno qui sopra.

ATTENZIONE

I fornellini ad alcool possono essere utilizzati e accesi SOLO in posizione orizzontale. In generale, fornellini ad alcool, lampade a cherosene e altri bruciatori di combustibile liquido NON devono essere mai inclinati. Se il bruciatore è utilizzato dopo essere stato inclinato, anche solo dopo uno spostamento, il combustibile può essere defluito attraverso il foro per la compensazione della pressione anche se tuttavia un volume residuo rimane nel bruciatore. Il liquido fuoriuscito evapora completamente solo dopo circa 2-3 minuti. Se lo stoppino è acceso durante questo periodo c'è il rischio di una deflagrazione dell'alcool che è rimasto nel bruciatore.

USER MANUAL for

Alcohol burner, article number 7200



1. This burner is made of stainless steel. The burner has a volume of 150ml spirit. To fill the burner, you have to screw open the top (2), turn left to open, turn right to close.
2. After filling and closing the burner you have to swivel the wick (1) out of the burner about 5mm (3). Turn right for wick up, turn left for wick down.
3. The wick now will suck the spirit (1). Then you can burn the wick. After the wick is burning you can swivel the high of the flame at the right position (3).
4. to stop the flame after using, please use the lid (4) to cover and the flame will get off.
5. Please see all details at the attached drawing of the spirit burner 7200.

WARNING

The spirit burners may only be used and ignited in horizontal position. In general, spirit burners, kerosene lamp and other liquid fuel containers should not be tilted. If the burner is placed down after tilting, the spirit will flow off through the hole for pressure compensation. However, a residual volume remains in the burner, which only fully evaporates after approx. 2-3 minutes. If the wick is ignited during that time, there is a risk of deflagration of the alcohol that has remained in the burner head.